


Notice d'utilisation de la télécommande pour :

NOCLIP EVO

921831



Mode permanent et modes automatiques



Appuyez sur le bouton « ON/OFF », le luminaire s'allume ou s'éteint de façon permanente et la détection de mouvement est désactivé.

Appuyez sur le bouton « Auto-Mode », sur « Reset » ou « Apply » pour quitter ce mode.



Appuyez sur le bouton « Auto-Mode », la détection de mouvement est activée de façon automatique avec les derniers paramétrages enregistrés. Cette fonction permet de sortir du mode « ON/OFF ».



Appuyez sur le bouton « Reset » pour réinitialiser tous les réglages par défaut :

- Zone de détection = 100%
- Temporisation d'allumage = 3s
- Préavis d'extinction = désactivé
- Capteur crépusculaire = désactivé



Appuyez sur le bouton « Power 80% » ou « Power 100% » pour ajuster le niveau lumineux :




- « Power 80 % », le luminaire s'allume à 80% d'intensité
- « Power 100 % », le luminaire s'allume à 100% d'intensité

Paramétrages avancés



Réglez la portée de la zone de détection du capteur de mouvement en choisissant le pourcentage adapté à votre utilisation.



Réglez la temporisation d'allumage du luminaire suivant les huit possibilités proposées.



Réglez le niveau d'éclairement souhaité pendant la période de préavis.



Réglez la durée de maintien du préavis d'extinction :

- En sélectionnant le bouton « 0s », le préavis d'extinction sera désactivé
- En sélectionnant le bouton « +∞ », vous activez le mode veille



Réglez le capteur crépusculaire en choisissant le niveau ambiant adapté à votre utilisation :

- En sélectionnant le bouton « Disable », le capteur crépusculaire sera désactivé, le luminaire ne tiendra plus compte de la lumière naturelle



Appuyez sur le bouton « Brightness + » ou « Brightness - » pour ajuster le niveau lumineux :

- En mode permanent « ON/OFF », la plage de réglage est de 20 à 100%
- En mode automatique, la plage de réglage est de 20 à 100%

Duplication de la programmation



Avant de commencer votre programmation, appuyez sur le bouton « Start ». Une fois ce mode enclenché, vous pouvez utiliser la totalité des réglages expliqués dans la partie « Paramétrages avancés ».



Lorsque vous avez fini de tout régler, appuyez sur le bouton « Memory ». Votre programmation est maintenant enregistrée dans la télécommande.



Placez-vous au niveau d'un autre luminaire et appuyez sur le bouton « Apply ». Votre programmation sera directement envoyée au nouveau luminaire.

Répétez cette étape à chaque nouveau luminaire.

rēsistex»

Résistex SA 11 Quai de la Banquière 06730 Saint-André-de-la-Roche [43.735566,7.287450](tel:43.735566,7.287450)
Tél : 04 93 276 276 Fax : 04 93 276 280 contact@resistex-sa.com
www.resistex-sa.com

Ce document est la propriété exclusive de Résistex. Toute reproduction intégrale ou partielle, toute utilisation par des tiers ou toute communication à des tiers, sans accord préalable écrit de Résistex est illicite.