

Tout appareil électrique peut causer des blessures ou même la mort. Si vous avez un doute sur le bon état du produit ou sur son fonctionnement, contactez un électricien qualifié.

1. Mettre hors-tension le circuit électrique avant tout raccordement.
2. Ouvrir le driver pour atteindre le bornier repiquable et raccorder le primaire sur l'alimentation 230Vac, la phase sur l'entrée L et le neutre sur l'entrée N.
3. Raccordement DALI ou bouton poussoir, voir schémas ci-contre.
4. Raccorder le secondaire du driver avec le luminaire à l'aide du connecteur spécifique.
5. Installation :
  - Installation classique à la place d'une dalle de faux-plafond suspendu.
  - Installation dans n'importe quel faux-plafond (BA13, bois, staff) à l'aide de l'accessoire semi-encasté 799032(ép. du luminaire: 35mm). (Veiller à utiliser le filin de sécurité)



**ATTENTION**, ce luminaire n'est pas recouvrable. Retirer tout matériau susceptible d'empêcher le refroidissement du luminaire sous peine de l'endommager.

6. Mettre le circuit sous tension. (Pour synchroniser les luminaires, effectuer un appui long d'au moins 10s).

Maintenance : La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.

Caractéristiques techniques : 220-240V ~ / 50-60 Hz.

