



# résistex

## Notice d'utilisation: 759404



Cet appareil est un détecteur; Il émet un signal électromagnétique de haute fréquence (5.8GHz) et reçoit son écho. Il est conseillé de faire des essais pour régler précisément la sensibilité du détecteur. Il est possible qu'il détecte à travers des portes, ou des murs de faible épaisseur s'il est mal réglé.

### IMPORTANT

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION ET CONSERVER CETTE NOTICE DANS UN LIEU CONNU POUR POUVOIR REFAIRE LES REGLAGES DU PRODUIT SI BESOIN.

## Temporisation avant extinction:

Permet de régler la durée d'allumage avant l'extinction complète du luminaire.

- I - 180 secondes
- II - 30 secondes

	1		
I	●	180sec	
II	○	30sec	

## Capteur de lumière:

Permet la mise hors tension du luminaire lorsque l'apport de lumière naturel atteint le niveau requis par votre réglage.

- I - S'allume seulement la nuit
- II - S'allume le jour et la nuit

	2		
I	●	☾	
II	○	☀	

## Plage de détection:

Cela permet de déterminer la portée effective du détecteur de mouvement. Remarque: la réduction de la sensibilité réduit également la portée de détection.

- I - Activé
- II - Désactivé

	1		
I	●	ON	
II	○	OFF	