# rēsistex Notice de réparabilité AUREA







#### A propos de ce document

#### 1.1 Informations importantes

#### 1.1.1 Objectif

Les conseils de réparation qui suivent visent à permettre au consommateur de réparer l'appareil par lui-même. Ils contiennent des informations sur le remplacement de certaines pièces de rechange précises, y compris des mises en garde.

Pour toute question, veuillez contacter notre service après-vente. Notre responsabilité pour les dommages est conditionnelle à l'observation des conseils de réparation.

#### 1.1.1 Consignes de sécurité

Veillez à respecter les consignes suivantes pour faire fonctionner le produit de manière correcte et sûre, et afin d'éviter tout danger ou accident éventuel lors des opérations d'entretien.

- -Assurez-vous d'avoir débranché la prise d'alimentation avant toute opération d'entretien.
- -Vérifiez qu'il n'y ait aucun signe de liquide dans les pièces électriques ou les faisceaux.

#### 1.2 Bénéfices environnementaux


L'indice de réparabilité informe les consommateurs sur le caractère plus ou moins réparable du produit concerné. Cette information permet d'informer le consommateur sur la possibilité d'allonger la durée de vie et d'utilisation grâce à la réparation de produits.

L'indice de réparabilité constitue un outil de lutte contre l'obsolescence pour éviter la mise en rebut trop précoce des produits et préserver les ressources naturelles nécessaires à leur production.

#### Outils et aides


Désignation	Image
Tournevis : PH2	
Gants ESD	HA AH





N°	Nom	Quantité	
1	Diffuseur	1	
2	Platine Led	1	
3	Socle réflecteur	1	
4	Vis M6x16	6	
5	Rondelle	6	0
6	Pâles	3	

N°	Nom	Quantité	
7	Cache socle	1	
8	Moteur	1	
9	Vis M5x10	4	
10	Bornier	1	
11	Récepteur	1	
12	Socle de fixation	1	






## Réparation

#### Le diffuseur et la dalle LED

#### Pré-requis:







## Réparation

#### Le Socle réflecteur

#### Pré-requis:








## Réparation

#### Les Pâles

#### Pré-requis:










## Réparation

#### Le cache socle

#### Pré-requis:









## Réparation

#### Le récepteur

#### Pré-requis:








## Réparation

#### Le moteur

#### Pré-requis:









## Réparation

#### Le socle de fixation

#### Pré-requis:

